













Richtlijnen voor de inbouw van slangen

Fout	Goed
	
<p>Te sterke buiging achter de koppelingen.</p>	<p>45° knie monteren.</p>
	
<p>Knikken!</p>	<p>Slangzadel toepassen.</p>
	
<p>Axiale belasting.</p>	<p>Bochtstukken gebruiken en slang in U-vorm monteren.</p>
	
<p>Torsie!</p>	<p>Aansluitingen in één lijn brengen.</p>
	
<p>Torsie!</p>	<p>Slang en bewegingslijn moeten in één lijn liggen.</p>
	
<p>Doorhangen, te sterke buiging achter de koppelingen.</p>	<p>Ondersteuning aanbrengen.</p>